



### Комплектация

№ эл-та стеллажа	Наименование элемента стеллажа	Бомис-4Л	Бомис-6Л	Бомис-8Л	Бомис-12Л	Бомис-16Л	Бомис-24Л
		количество, шт					
1	левая рамная стойка с кронштейнами для крепления полок	1	1	1	1	1	1
2	правая рамная стойка с кронштейнами для крепления полок	1	1	1	1	1	1
3.1	полка для 2-х бутылей	2	3	4	-	-	-
3.2	полка для 3-х бутылей	-	-	-	4	-	8
3.3	полка для 4-х бутылей	-	-	-	-	4	-
4	проходная рамная стойка с кронштейнами для крепления полок	-	-	-	-	-	1
5	винт М6х15 в кол-ве (+1 шестигранный ключ в комплекте)	8	12	16	16	16	32

### Характеристики

Наименование стеллажа	Бомис-4Л	Бомис-6Л	Бомис-8Л	Бомис-12Л	Бомис-16Л	Бомис-24Л
Габаритные размеры, см	65x43x48	65x43x80,5	65x43x113	95x43x113	125x43x113	188x43x113
Статическая нагрузка на полку, кг	50	50	50	75	100	75

### Порядок сборки

- Внимательно посмотрите на рисунок. На нем для примера рассмотрены устройства стеллажей Бомис-8Л и Бомис-24Л. Стеллажи показаны спереди.
- Определите левую (1) и правую (2) рамные стойки в комплекте вашего стеллажа (для Бомис 4Л, 6Л, 8Л, 12Л, 16Л), определите проходную рамную стойку (4) (только для Бомис-24Л).
- Определите верх и перед полки (3.1, 3.2, 3.3) – при взгляде на неё сверху и спереди вы не увидите крепежных отверстий.
- 4.1 Для Бомис 4Л, 6Л, 8Л, 12Л, 16Л: для удобства сборки положите одну из рамных стоек на пол (левую или правую) и на кронштейны «насадите» полки, так чтобы крепежные отверстия в полках и кронштейнах совпали. Далее оставшуюся стойку вставьте кронштейнами в отверстия полок. *Плотная посадка кронштейн-отверстие необходима для жесткости конструкции, используйте резиновый молоток в случае необходимости.*
- 4.2 Для Бомис 24Л: для удобства сборки положите одну из рамных стоек на пол (левую или правую) и на кронштейны «насадите» полки, так чтобы крепежные отверстия в полках и кронштейнах совпали. Далее проходную стойку вставьте кронштейнами в отверстия полок. Затем на оставшуюся стойку также «насадите» полки. В итоге совместите получившиеся половинки вместе. *Плотная посадка кронштейн-отверстие необходима для жесткости конструкции, используйте резиновый молоток в случае необходимости.*
- Возьмите винты (5) из комплекта фурнитуры и вкрутите их в крепежные отверстия в кронштейнах с помощью шестигранного ключа, но не до упора. Выровняйте стеллаж в вертикальном положении и закрутите винты до упора.

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Срок службы изделия** – 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

**EAC**

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.11-001-51581808-2022 «Мебель металлическая» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Изготовитель: ООО "ГРЭЙ ПЛАС" 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабиловская, д. 7, Литера А, помещение 60, офис 1, тел. +7(812) 309-71-37