


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСТЕННОЙ ВЕШАЛКИ

ФЛИГЕЛЬ-7



В КОМПЛЕКТЕ:

№ на рисунке	Наименование	Кол-во
1	Вешалка	1
2	Саморез М3,8х35	2
3	Дюбель D6	2

СХЕМА УСТАНОВКИ:

1. Возьмите вешалку (1) и разверните ее тыльной стороной к себе. Замерьте расстояние между крепежными отверстиями.
2. В предполагаемом месте крепления вешалки на ранее замеренном расстоянии просверлите 2 отверстия диаметром 6 мм.
3. Вбейте в отверстия дюбели (3).
4. Возьмите вешалку (1) и вкрутите саморезы (2) через отверстия в вешалке.

ЕАС

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.11-001-51581808-2022 «Мебель металлическая» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Инструкция по уходу: Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев со дня приобретения.

Срок службы изделия – 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ГРЭЙ ПЛАС"
197183 г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 7, Литера А, помещ. 60, офис 1,
тел. +7(812) 309-71-37